



スチーム給湯器の使用条件は下記の通りです。

- \* 蒸気供給圧力 1～5 kg/cm<sup>2</sup> (安定)
- \* 給水供給圧力 1～5 kg/cm<sup>2</sup> (安定)
- \* 温水温度 60～90℃
- \* 出口側にバルブを取り付け、開閉あるいは流量制御をする使い方は出来ません。
- \* SWHヒーターはサーモスタット構造ではありません、従って供給圧力はたえず一定にしてください。
- \* 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
- \* 表記寸法は、組立寸法につき約です。

9	フランジ JIS10K	5	SUS	
8	ストレーナー	2	BC他	
7	タンデム開閉レバー	1	B s 他	
6	タンデムボール弁	2	B s 他	
5	蒸気流量調節弁	1	SUS	KITZ 3/4"
4	給水流量調節弁	1	B s 他	UNIKUM 3/4"
3	逆止弁	1	B s 他	
2	温度計	1	B s 他	
1	汽水混合器	1	SUS	SWH-1
符号	名称	数量	材質	備考

高温水専用タンデム型給湯器  
 TYPE : C T X F - 1  
 S : 1 / 5 図番 10017-2