



スチーム給湯器の使用条件は下記の通りです。

* 蒸気供給圧力 1～5 kg/cm² (安定)

* 給水供給圧力 1～5 kg/cm² (安定)

* 温水温度 60～90℃

* 出口側にバルブを取り付け、開閉あるいは流量制御をする使い方は出来ません。

* SWHヒーターはサーモスタット構造ではありません、従って供給圧力はたえず一定にしてください。

* 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。

* 表記寸法は、組立寸法につき約です。

高温水専用タンデム型給湯器

TYPE : CTF-2

9	フランジ JIS10K	5	SUS	
8	ストレーナー	2	BC他	
7	タンデム開閉レバー	1	Bs他	
6	タンデムボール弁	2	Bs他	
5	蒸気流量調節弁	1	SUS	KITZ 1"
4	給水流量調節弁	1	Bs他	UNIKUM 1"
3	逆止弁	1	Bs他	
2	温度計	1	Bs他	
1	汽水混合器	1	SUS	SWH-2
符号	名称	数量	材質	備考

S : 1 / 6

図番 10018-2