



スチーム給湯器の使用条件は下記の通りです。

- * 蒸気供給圧力 1～5 kg/cm² (安定)
- * 給水供給圧力 1～5 kg/cm² (安定)
- * 温水温度 60～90℃
- * 出口側にバルブを取り付け、開閉あるいは流量制御をする使い方は出来ません。
- * SWHヒーターはサーモスタット構造ではありません、従って供給圧力はたえず一定にしてください。
- * 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
- * 表記寸法は、組立寸法につき約です。

| | | | | |
|----|-------------|----|-----|-----------|
| 9 | フランジ JIS10K | 7 | SUS | |
| 8 | ストレーナー | 2 | BC他 | |
| 7 | タンデム開閉レバー | 1 | SUS | |
| 6 | タンデムボール弁 | 2 | SUS | |
| 5 | 蒸気流量調節弁 | 1 | SUS | KITZ 2" |
| 4 | 給水流量調節弁 | 1 | Bs他 | UNIKUM 2" |
| 3 | 逆止弁 | 1 | Bs他 | |
| 2 | 温度計 | 1 | Bs他 | |
| 1 | 汽水混合器 | 1 | SUS | SWH-5 |
| 符号 | 名称 | 数量 | 材質 | 備考 |

高温水専用タンデム型給湯器

TYPE : CTXF-5

S : 1 / 8

図番 10021-2