レオナード

自動開閉式スチーミックス

TXF-3-MV 用


◯取付け並びに取扱い説明書

●取付け前に必ずこの説明書をお読み下さい

① はじめに

スチーミックス・タンデム型は、蒸気と 水を混合して温水を製造するものです。 正しく使用されませんと危険を伴ったり 機器や配管を傷めたりすることがありま す。安全に永くご使用頂く為にこの取扱 い説明書を読んで正しくご使用下さい。

各部名称 2



6 仕様

●最高出湯温度・・・60°C

●最高使用圧力・・・0.4MPa

(蒸気・給水共)

●最低使用圧力・・・0.05MPa

(蒸気・給水共)

●元止め式・・温水出口は常に開放状態

⚠ 警告

- ●ミキシングバルブの出口側には絶 対に閉止弁を取り付けないで下さい。
- ●出口側で開閉又は流量調節する使 い方は出来ません。
- ●蒸気・給水は安定した圧力で供給し て下さい。
- ●過熱蒸気はご使用頂けません。


符号	名 称	数量	材 質	備考
1	RADA ミキシングバルブ	1	Bs他	A 5 5
2	給水側モーター弁	1	SUS他	AM1E-UUT
3	蒸気側モーター弁	1	SUS他	AM1EG-UUP
4	ストレーナー	2	BC他	
5	温度計	1	Bs他	
6	フランジ JIS-10K	6	SUS	


4 取付け


1) 蒸気入口と冷水入口を確認して下さい。 標準は向かって左が蒸気、右が冷水で す。蒸気・冷水の入口を逆に接続する 場合はご注文時にその旨御申し出下さ い。


又、納入後、何らかの理由で汽水を逆 に接続する場合は、メーカーにご連絡 下さい。

- 2) スチーミックスを取り付ける際は、壁 面に対し垂直に縦管バンドで固定して 下さい。
- 3) 蒸気配管を主管から枝取りする場合は、 必ず上取して下さい。 スチーミックスをドレン抜き代わりに 使用することはやめて下さい。
- 4) スチーミックス本体と供給配管を無理 に接続すると漏れの原因になります。 フレキ等を用いて無理のかからないようにして下さい。
- 5) 据え付けが完了後、運転前に蒸気側配、 ストレーナーのプラグを外し、フラッ シングして下さい。









6 操作


1) 蒸気・給水の元バルブが「開」になっ ていることを確認して下さい。 運転スイッチを「入」にして下さい。 蒸気・給水がミキシングバルブに流入 し混合が始まり、温水が吐出します。

2) 温度計を見ながらミキシングバルブの 中央の温調ノブで必要な温度に設定し て下さい。

温調ノブは、時計方向に動かすと温度 が上がり反時計方向に回すと温度が下 がります。

3) 温水を止める場合は運転スイッチを 「切」にして下さい。

次回使用時には前回に設定した温度の 温水が吐出します。





🗘 注意

安全の為、必ず温水温度を確認してから ご使用下さい。

出湯温度が安定しない場合は、使用を中 止し原因を取り除いてからご使用下さい。


6 最高温度設定

スチーミックス・タンデム型は、工場出荷時に最高温度が約45℃に設定されています。設定より高い温度を必要とされている場合は、次の要領で設定をやり直して下さい。


尚、作業はタンデムレバーを「開」の位置にし、温水を出しながら 行って下さい。

最高温度が約45℃より大幅に高かったり低かったりする場合は、 供給条件が使用範囲に入っていない場合がありますので再確認して 下さい

1) 2本の温調ハンドル用ビスを緩め、温調ハンドルを手前に引き抜いて下さい。




2) 見えてきたギヤーブッシュを手で少しずつ時計方向に回して下さい。 温水温度が上昇して行きます。



3) 希望する温度になれば元の様に組み立てて下さい。「最高温度の設定」は温調ハンドル裏側の凹み部分がカバーのストップピンに当たり、それ以上時計方向に回らない位置で温調ハンドルをセットして下さい。

(最高温度設定が低い場合や出荷時設定のままでご使用の場合は、温調ノブが中心付近で給水全開となります。この状態で温調ノブを中心付近より反時計方向に回すと温調ノブが中心に戻ることがあります。)



の メンテナンス

スチーミックス・タンデム型は経年によって機能が劣化します。機能劣化が認められたら放置せずにメンテナンスを行って下さい。 使用頻度、使用温度、使用圧力、水質、蒸気の質等によってメンテナンスの頻度は変わりますが、パーツ交換で簡単に新品の機能を回復することが出来ます。


ユニットを設置した後も次の点に注意して下さい。

- 1、温調ノブ/ハンドル部から漏れはないか。
- 2、温水の流量が少なくなって来ていないか。
- 3、温水温度は不安定になっていないか。
- 4、温度調整が出来なくなっていないか。
- 5、混合音が大きくなって来ていないか。


● ミキシングバルブ

ミキシングバルブは、ポートピラー・ポートピラースリーブ並びに サーモスタットアッセンブリー(3点セット)を取り替えることに よって新品の機能を回復することが出来ます。


1) 温調ハンドル用ビス (2本) をゆるめ 温調ハンドルを手前に引き抜いて下さい。



- 2) 見えてきたスプリング固定ナットを スパナで外して下さい。
- 3) ギヤーブッシュを手前に引き抜いて 下さい。
- 4) グランドナットをスパナで外して 下さい。




- 5) 8本のカバービスを外してカバーを ボディーから外して下さい。
- 6) サーモスタット・アッセンブリーが カバーとともに外れますので、プラスチックハンマー等で軽くスピンドル部を たたいてサーモスタットをカバーから 抜き取り、新しいものと取替えて下さい。 その際、カバージョイントを取替えて下さい。



7) ポートスリーブを外し、ポートピラー の2本のピラービスをゆるめて外してさ い。その際、ピラージョイントを新しい ものと取り替えて下さい。


新しいポートピラーを2本のピラービス でボディーに止めて下さい。

その際、ビスが片締めにならないように均 等に締めて下さい。




8) 新しいポートスリーブをポートピラー にはめて下さい。この時、ポートスリー ブの切り欠き部分の長い方をボディー 側に、切り欠きが2か所ある方をカバー 側にして下さい。

カバーをかぶせる時、サーモスタットの2か所のツメがポートスリーブの2か所の切り欠きにはまる様に組み立てて下さい。



9) 最後に温水を流しながら必要温度が得られるように「**③**最高温度設定」の要領で温度設定を行って下さい。

❸ 部品表



保証について

この度は、当社の製品をご採用頂き、ありがとうございます。正常な使用状態のもとで万一発生しました故障につきましては、ご採用の日から一ヵ年間無償で修理致します。この場合当社は修理部品代及び修理の為の技術員派遣費用を負担いたしますが、それ以外の費用は免除させていただきます。

但し、下記の場合の故障、破損は有償とさせていただきます。

- 1. 誤った御使用法、および不当な取扱や改造による故障。
 - 2. 火災、天災、地震等の不可抗力による故障。
 - 3. 接続している他の機器に起因して本製品に生じる故障。

◇この製品のご使用中に発生した故障に起因する種々の出費、その他の損害の補償は致しかねますのでご了承下さい。

本装置の取扱いに関しまして不審点、不明点がありましたら、ご連絡下さい。

サービスコール面 0120-71-0321



(有) 北海道レオナード TEL011-898-1096
(有) オーク技研 TE0138-56-1131
(株) 東京レオナード商会 TEL048-866-0711
●東京事務所 TEL03-5952-5788
●東北事務所 TEL022-384-8305

(株) 横浜レオナード商会 TEL045-982-2551

(株)中部レオナード TEL0568-81-6734(株)日本ニーズ TEL06-6444-1300(株)日本レオナード商会 TEL06-6336-0321

●福岡事務所 TEL092-551-2733●北陸事務所 TEL076-268-7501